

FUKTSTICKAN™ – Betong

Användarinstruktion

- 1) Fastställ betongplattans tjocklek samt om uttorkningen kan betraktas som ensidig eller tvåsidig.
- 2) Borra ett hål med 8 mm borr. Hålet skall ha djupet D:
 $D=0,5 \cdot \text{plattjocklek} + 1 \text{ cm}$ vid ensidig uttorkning
 $D=0,25 \cdot \text{plattjocklek} + 1 \text{ cm}$ vid tvåsidig uttorkning
- 3) Blås noggrant rent hålet från borrhax och damm med medföljande gummiblåsa. Täta borrhålets mynning tillfälligt (t ex med tejp). Vänta nu minst 1 timme.
- 4) Notera namn och datum, ta av den genomskinliga skyddskapseln över sensorelementet och stick sedan ner FUKTSTICKAN™ - Betong i hålet ända ner till botten. Täta hålets överkant med medföljande tätningsmassa.
- 5) Avläsning kan göras tidigast efter ett dygn. Om betongens relativa fuktighet överskrider FUKTSTICKAN™ - Betongs RF-nivå visas detta med ett blått färgutslag på fuktindikatorn. Om under RF-nivån visas inget färgutslag(vit).



Fuktig/Torr